

# **Steadicom SE**

## **Quick Guide**

V1.0




## Foreword

Thank you for choosing the **Steadicom SE** for on-site communication. If you have never used a wireless intercom system before, then you are about to experience one of the most exciting products in the industry. This Quick Guide will show you how to get started with the product.

Please read this Quick Guide carefully. We wish you a pleasant experience. To obtain Quick Guide information in other languages, please scan the QR code below.




## Configuration




SKU	2S	3S	4S	6S	8S
① Master Headset (Brown)	1	1	1	1	1
② Remote Headset (Black)	1	2	3	5	7
③ 6-Slot Charging Base	1	1	1	1	-
④ 8-Slot Charging Base	-	-	-	-	1
⑤ Li-ion Battery Pack 770	2	3	4	6	8
⑥ USB-A to USB-C Cable	1	1	1	1	1
⑦ Number Stickers 01	1	1	1	1	1
⑧ Quick Guide & Packing List Card	1	1	1	1	1
⑨ Warranty Card & Compliance Information	1	1	1	1	1
⑩ Carrying Case	1	1	1	1	1

Note: The quantity of the items depends on the product configuration detailed on the packing list card.

## Overview



## Indicator Introduction



- ① Disconnected\*: slowly flashing green light
- ② Pairing: rapidly flashing green light
- ③ TALK Status: solid green light
- ④ MUTE Status: solid red light
- ⑤ Low Battery: slowly flashing red light
- ⑥ USB-C Charging:
  - A. Charging While Powered On: slowly flashing yellow light for 3s before returning to the former light
  - B. Charging While Powered Off: slowly flashing yellow light
- ⑦ USB-C Fully Charged: solid yellow light
- ⑧ Upgrading: alternately flashing red and green light

## Notification Sound Introduction


- ① Low Battery: low battery level
- ② Ding: maximum volume
- ③ Tick: mic boom in position of mic on or off
- ④ Connected: device connected
- ⑤ Disconnected: device disconnected
- ⑥ Unmuted: mic on
- ⑦ Muted: mic off

\* While disconnected, the remote headset shows slowly flashing green light while the master headset shows solid green light.


# Operations

## ① Installing and removing the battery


■ Place the battery into the battery compartment for installation.



■ Press the battery compartment button to pop out the battery for removal.





## ② Turning on the device and confirming connection



1. Toggle the power switch to turn on the headsets.
2. The indicator light changing from flashing green to solid green indicates successful connection.
3. The master headset has a brown headband while the remote headset has a black headband.

# Operations

## ③ Turning on the microphone




## ④ Beginning your work

### Headset Pairing

All remote headsets are prepared with the master headset at the factory, so they are ready to use upon poweron. Pairing is only necessary when adding new headsets to an existing system. Ensure that the master headset and all remote headsets are powered on while pairing.

1. Long press the volume + button on both the master and remote headsets for 5s and the indicator lights will flash rapidly.
2. The indicator lights turning solid indicates successful connection.
3. One master headset can connect to up to seven remote headsets.



## Specifications

Product Name	Steadicom SE Single-Ear Headset
LOS Range	1,100ft (350m)
Operating Frequency	1.9 GHz (DECT)
Modulation Mode	GFSK
Transmit Power	≤ 21dBm (125.9mW)
Receiver Sensitivity	< -90 dBm
Battery Capacity	770 mAWh (2.926Wh)
Charging Time	< 3 hours
Frequency Response	150 Hz - 7 kHz (±10dB)
SNR	71±2dB @94dB SPL, 1 kHz
Distortion	< 1% @94dB SPL, 150 Hz - 7 kHz
Microphone Type	Electret
Maximum Input SPL	> 115dB SPL
Output SPL	98dB SPL (@94dB SPL, 1kHz)
Environmental Noise Reduction	> 20dB (from all directions)
Weight	≈ 185.2g (with battery)
Temperature	0 - 45°C (working) -10 - 60°C (storage)

Note: Due to differences in various countries and regions, there may be variations in the operating frequency and wireless transmit power of the product.

## Specifications

Product Name	6-Slot Charging Base	8-Slot Charging Base
Port	USB-C Port; Charging Contacts	
Dimensions	119.3 × 57.6 × 34.6mm (4.7 × 2.3 × 1.4in.)	154.5 × 57.6 × 34.6mm (6.1 × 2.3 × 1.4in.)
Weight	91.1g	121.6g
Charging Power	≤ 10W	
Power Supply	4.75 - 5.25V	
Charging Current	≤ 380mA/Slot	
Charging Time	< 3 hours (6 batteries)	< 4 hours (8 batteries)
Temperature	0 - 45°C (working) -20 - 60°C (storage)	

## Safety Precautions

Do not place the device near or inside heating devices (including but not limited to microwave ovens, induction cookers, electric ovens, electric heaters, pressure cookers, water heaters, and gas stoves) to prevent the battery from overheating and exploding. Use the original charger, data cables, and batteries provided with the product. Using unauthorized or incompatible chargers, data cables, or batteries may cause electric shock, fire, explosion, or other dangers.

## Support

If you encounter any problems in using the product or need any help, please contact Eagleshero Support Team via the following ways:

 Eagleshero

 eagleshero.official

 Eagleshero Official

 Eagleshero

 Eagleshero

 Eagleshero Official

 support@eagleshero.com

 www.eagleshero.com

## Statement:

All copyrights belong to SHENZHEN XIANGYING TECHNOLOGY CO., LTD. Without the written approval of SHENZHEN XIANGYING TECHNOLOGY CO., LTD., no organization or individual may copy or reproduce part or all of any written or illustrative content and disseminate it in any form.

## Trademark Statement:

All the trademarks are owned by SHENZHEN XIANGYING TECHNOLOGY CO., LTD.

## Note:

Due to product version upgrades or other reasons, this Quick Guide will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, this document is provided as a guide for use only. All representations, information, and recommendations in this document do not constitute warranties of any kind, express or implied.

# **Steadicom SE**

**Краткое руководство**

V1.0


## Введение

Благодарим за выбор **Steadicom SE** для служебной связи. Если вы еще не пользовались беспроводными интерком-системами, вам предстоит познакомиться с одним из самых передовых решений в отрасли. В Кратком руководстве рассказано, как начать работать с устройством.

Внимательно прочтите настоящее Краткое руководство. Желаем вам приятных впечатлений. Чтобы получить информацию из Краткого руководства на других языках, отсканируйте приведенный ниже QR-код.




# Конфигурация




Позиция	2S	3S	4S	6S	8S
① Мастер-гарнитура (коричневое оголовье)	1	1	1	1	1
② Беспроводная гарнитура (черное оголовье)	1	2	3	5	7
③ Зарядная база для 6 аккумуляторов	1	1	1	1	-
④ Зарядная база для 8 аккумуляторов	-	-	-	-	1
⑤ Литий-ионный батарейный блок 770	2	3	4	6	8
⑥ Кабель USB-A — USB-C	1	1	1	1	1
⑦ Наклейки с номерами 01	1	1	1	1	1
⑧ Краткое руководство и упаковочный лист	1	1	1	1	1
⑨ Гарантийный талон и информация о соответствии	1	1	1	1	1
⑩ Кейс для переноски	1	1	1	1	1

Примечание: Количество предметов зависит от конфигурации изделия, указанной на карточке с упаковочным листом.



## Описание индикатора



- ① Отключено\*: медленно мигает зеленым
- ② Сопряжение: быстро мигает зеленым
- ③ Состояние разговора: постоянно горит зеленым
- ④ Состояние выключения звука: постоянно горит красным
- ⑤ Низкий заряд аккумулятора: медленно мигает красным
- ⑥ Зарядка через USB-C:
  - A. Зарядка при включенном питании: медленно мигает желтым 3 сек., а затем возвращается к прежнему состоянию
  - B. Зарядка при выключенном питании: медленно мигает желтым
- ⑦ Полностью заряжено через USB-C: постоянно горит желтым
- ⑧ Обновление: попеременно мигает красным и зеленым

## Описание звуковых уведомлений


- ① Low Battery: низкий уровень заряда аккумулятора
- ② Ding: максимальная громкость
- ③ Tick: кронштейн микрофона в положении «Микрофон включен» или «Микрофон выключен»
- ④ Connected: устройство подключено
- ⑤ Disconnected: устройство отключено
- ⑥ Unmuted: микрофон включен
- ⑦ Muted: микрофон выключен

\* При отключении индикатор гарнитуры медленно мигает зеленым, а индикатор мастер-гарнитуры постоянно горит зеленым.


# Операции

## ① Установка и извлечение аккумулятора

■ Установите аккумулятор в батарейный отсек.



■ Нажмите на кнопку батарейного отсека, чтобы извлечь аккумулятор.





## ② Включение устройства и подтверждение подключения



1. Переключите выключатель питания, чтобы включить гарнитуру.
2. Мигающий зеленый индикатор начинает постоянно гореть зеленым, что указывает на успешное подключение.
3. Мастер-гарнитура оснащена коричневым оголовьем, обычная гарнитура — черным.

# Операции

## ③ Включение микрофона




## ④ Начало работы

### Сопряжение гарнитуры

Все гарнитуры предварительно сопряжены в заводских условиях с мастер-гарнитурой, поэтому они готовы к использованию после включения питания. Сопряжение необходимо только при добавлении новых гарнитур к существующей системе. Убедитесь, что мастер-гарнитура и все гарнитуры включены во время сопряжения.

1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» на гарнитуре и на мастер-гарнитуре 5 сек., пока индикаторы не начнут быстро мигать.
2. Когда индикаторы начнут гореть постоянно - сопряжение успешно завершено.
3. Одна мастер-гарнитура может быть сопряжена не более чем с семью гарнитурами.



## Характеристики

Имя продукта	Гарнитура с одиночным наушником Steadicom SE
Дальность действия в условиях прямой видимости	350 м
Рабочая частота	1,9 GHz (DECT)
Режим модуляции	GFSK
Мощность передачи	≤ 21 дБм (125,9 мВт)
Чувствительность	< - 90 дБм
Емкость батареи	770 мА·ч (2,926 Вт·ч)
Время зарядки	< 3 ч
Диапазон воспроизводимых частот (частотная характеристика)	150 Гц — 7 кГц (± 10 дБ)
SNR	71 ± 2 дБ при 94 дБ SPL, 1 кГц
Искажение	< 1 % при 94 дБ SPL, 150 Гц — 7 кГц
Тип микрофона	Электретный
Максимальный входной SPL	> 115 дБ SPL
Выходной SPL	98 дБ SPL (при 94 дБ SPL, 1 кГц)
Подавление окружающего шума	> 20 дБ (по всем направлениям)
Вес	≈ 185,2 г (с аккумулятором)
Температура	от 0 °С до + 45 °С (работа) от - 10 °С до + 60 °С (хранение)

Примечание: Полосы рабочих частот и мощность беспроводной передачи изделия могут быть разными в разных странах и регионах.

## Характеристики

Имя продукта	Зарядная база для 6 аккумуляторов	Зарядная база для 8 аккумуляторов
Порт	Порт USB-C Зарядные контакты	
Размеры	119,3 × 57,6 × 34,6 мм	154,5 × 57,6 × 34,6 мм
Вес	91,1 г	121,6 г
Зарядная мощность	≤ 10 Вт	
Питание	4,75–5,25 В	
Зарядный ток	≤ 380 мА/аккумулятор	
Время зарядки	< 3 ч (6 аккумуляторов)	< 4 ч (8 аккумуляторов)
Температура	от 0 °С до + 45 °С (работа) от – 20 °С до + 60 °С (хранение)	

### Меры предосторожности

Запрещается размещать устройство рядом с нагревательными приборами и внутри них (к таким приборам относятся микроволновые печи, индукционные плиты, электрические печи, электрические обогреватели, скороварки, водонагреватели, газовые плиты и т. п.) во избежание перегрева и взрыва аккумулятора. Используйте оригинальный адаптер, кабель для передачи данных и аккумуляторы, входящие в комплект поставки устройства. Использование неоригинальных или несовместимых адаптеров, кабелей для передачи данных или аккумуляторов может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву или другим рискам.

### Поддержка

Если у вас возникли проблемы с использованием изделия или вам понадобилась помощь, обратитесь в службу поддержки Eagleshero следующими способами:

 Eagleshero

 eagleshero.official

 Eagleshero Official

 Eagleshero

 Eagleshero

 Eagleshero Official

 support@eagleshero.com

 www.eagleshero.com

### Заявление:

Все авторские права принадлежат компании SHENZHEN XIANGYING TECHNOLOGY CO., LTD. Без письменного разрешения компании SHENZHEN XIANGYING TECHNOLOGY CO., LTD. ни организации, ни частные лица не могут ни полностью, ни частично ни копировать, ни воспроизводить ни письменные, ни иллюстративные материалы, как и не могут распространять их в какой бы то ни было форме.

### **Заявление о товарных знаках:**

Все товарные знаки принадлежат компании SHENZHEN XIANGYING TECHNOLOGY CO., LTD.

### **Примечание:**

В связи с обновлением устройства или по другим причинам это Краткое руководство будет регулярно обновляться. Если не указано иное, данный документ предоставляется только как руководство по эксплуатации. Никакие содержащиеся в данном документе заявления, информация и рекомендации не являются гарантиями, ни явными, ни подразумеваемыми.



The logo features a stylized black swoosh above the text "EAGLES HERO". The text is in a bold, sans-serif font.

**EAGLES HERO**

**Manufacturer/Производитель:** SHENZHEN XIANGYING TECHNOLOGY CO., LTD.

**Address/Адрес:** The first and second floors of Zhongyuntai Technology Industrial Plant in Tangtou Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, 518108, China

**MADE IN CHINA/СДЕЛАНО В КИТАЕ**

**P/N: 3003080518**